



VIPER[®] HD

MANUAL DEL PRODUCTO - BINOCULAR



FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Ajuste los oculares

Los oculares ajustables del Viper[®] HD pueden girarse para extenderlos o replugarlos y ofrecer un campo completo, así como para ver con total comodidad, con gafas o sin ellas.

Cuando no utilice gafas graduadas o de sol, los oculares deben mantenerse completamente extendidos. Para optimizar la visión con gafas puestas, gire los oculares para replugarlos.



Ajuste de la distancia interpupilar

La distancia interpupilar (IPD) es la distancia existente entre los centros de las pupilas de los ojos de una persona. Ajuste la distancia interpupilar de los ojos a medida del binocular de manera que vea una única imagen sin sombras.



Distancia entre los centros de las lentes de los oculares.



Acerque o separe entre sí los tubos del binocular para alinear los ojos con las lentes de los oculares.

Enfoque correcto del binocular

Para disfrutar de un resultado óptimo, siga este proceso de dos pasos para ajustar correctamente el enfoque central y el enfoque dióptrico. Elija un objeto situado a unos 20 metros y quédese en el mismo sitio hasta que haya ajustado el binocular a medida de sus ojos.

1. **Ajuste el enfoque central.** Para empezar, cierre el ojo derecho, o cubra la lente del objetivo derecho con la mano. Enfoque el ojo izquierdo en el objeto y ajuste la rueda del enfoque central hasta que la imagen quede enfocada. Deje el enfoque central en esa posición antes de ajustar el enfoque dióptrico.



2. **Ajuste dióptrico.** Para empezar, cierre el ojo izquierdo, o cubra la lente del objetivo izquierdo con la mano. Mire con el ojo derecho, tire del anillo de enfoque dióptrico (situado en el ocular derecho) hacia el ojo y ajústelo hasta que el objeto quede enfocado. Seguidamente, empuje el anillo de enfoque dióptrico para dejarlo bloqueado a su medida. Anote el ajuste del objetivo por si necesitara volver a utilizarlo. A partir de ese momento, solo necesitará usar la rueda del enfoque central.



ACCESORIOS

Arnés para binocular GlassPak™

El arnés para binocular GlassPak™ guarda y protege el binocular, además de dejarlo a su alcance para utilizarlo sobre la marcha. El binocular incluye fijaciones que refuerzan la seguridad frente a caídas accidentales, mientras que los tirantes completamente ajustables garantizan un ajuste cómodo.



Siga estos pasos para montar los tirantes de fijación del binocular.

1. Enhebre el extremo ancho de los tirantes de fijación del binocular en las hebillas de los tirantes del arnés.



2. Ajuste la talla a medida con el tirante de arnés regulable.



3. Enhebre las correas de fijación del binocular en los enganches del binocular.



4. Vuelva a enhebrar las correas de fijación del binocular en las hebillas del tirante del arnés para fijarlas.



Cubrelentes

El Viper® HD incluye un protector de lluvia para las lentes de los oculares, así como cubrelentes de los objetivos que vienen fijados al binocular. Utilice estas fundas para proteger las lentes mientras no esté usando el binocular.

Correa para el cuello

Fije el binocular a la correa:



5. Empuje unos centímetros de la correa para enhebrarla en la fijación del binocular.



6. Sostenga la hebilla mientras enhebra en ella el extremo de la correa.



7. Ajuste el largo total y tire hasta que la correa queda fijada en la hebilla.

Nota: No ensarte una anilla metálica directamente en la fijación de la correa si va a fijar una anilla o un clip para montar otros accesorios. En su lugar, utilice bridas de nailon, tal y como se indica en las instrucciones del fabricante.

CUIDADO DE LAS LENTES

Para conservar la calidad óptica y la luminosidad del binocular Viper® HD, mantenga las superficies de las lentes libres de suciedad, sustancias grasas y polvo.

Proteja las lentes cuando salga a la naturaleza

Utilice los cubrelentes y las fundas para oculares que van fijados al binocular para proteger las lentes mientras no lo esté utilizando. Si las lentes quedan expuestas a humedad, deje quitados los cubrelentes para que los elementos ópticos se sequen por completo antes de guardar el binocular en su funda.

Mantenga las lentes limpias

Para disfrutar de una visión óptima con el binocular, limpie las lentes externas periódicamente:

1. Antes de frotar las lentes, retire el polvo o la arenilla que haya en la superficie. Utilice un spray de aire a presión, un pincel de pelo de camello suave, o un cepillo óptico acrílico.
2. Limpie los borrones, las huellas digitales y la grasa de las pestañas. Empañe las lentes con el aliento y límpielas con un paño no abrasivo especial para lentes.

Nota: Utilice líquido de limpieza de lentes o papel óptico para limpiar las lentes. No utilice nunca toallitas húmedas para el cutis, algodón denso ni paño de franela, ya que podría rayar la superficie de las lentes.

Precaución: El binocular no se ha diseñado para mirar al sol ni a ninguna fuente de luz intensa. Este tipo de uso podría dañar la retina y la córnea de los ojos, hasta el punto de poder llegar a causar ceguera.



GARANTIA VIP[®] **NUESTRO COMPROMISO INCONDICIONAL CON USTED.**

Nos comprometemos a reparar o sustituir el producto.
Absolutamente gratis.

- ▶ **Sin límites.**
- ▶ **Sin condiciones.**
- ▶ **Garantía de por vida.**

Encontrará más información en VortexOptics.com
service@VortexOptics.com • +1-800-4867839

Nota: La garantía VIP[®] no cubre el extravío, el robo, los daños deliberados o los daños estéticos que no afecten al funcionamiento del producto.



M-00170-1

© 2025 Vortex Optics

Las marcas registradas (®) y las marcas comerciales (TM) son propiedad de sus respectivos titulares. Pendiente de patente