

VORTEX[®]

KAIBAB[®] HD

BINOCULAR



Funcionamiento básico

Ajuste los oculares

Los oculares del binocular Kaibab HD pueden girarse para extenderlos o replegarlos y ofrecer un campo completo, así como para ver con total comodidad, con gafas o sin ellas.



Cuando no utilice gafas graduadas o de sol, los oculares deben mantenerse completamente extendidos. Para optimizar la visión con gafas puestas, gire los oculares para replegarlos.

Ajuste de la distancia interpupilar

La distancia interpupilar (IPD) es la distancia existente entre los centros de las pupilas de los ojos de una persona. Es importante ajustar la IPD de los ojos con el binocular para ver una sola imagen sin bordes sombreados.



Distancia entre los centros de las lentes de los oculares.



Acerque o separe entre sí los tubos del binocular para alinear los ojos con las lentes de los oculares.

Enfoque correcto del binocular

Para disfrutar de una visión óptima, siga este proceso de dos pasos para ajustar correctamente el enfoque central y el enfoque dióptrico. Elija un objeto situado a unos 20 metros y quédese en el mismo sitio hasta que haya ajustado el binocular a medida de sus ojos.

1. Ajuste el enfoque central – Para empezar, cierre el ojo derecho, o cubra la lente del objetivo derecho con la mano. Enfoque el ojo izquierdo en el objeto y ajuste la rueda del enfoque central hasta que la imagen quede enfocada. Deje el enfoque central en esa posición antes de ajustar el enfoque dióptrico.



2. Ajuste el enfoque dióptrico – Para empezar, cierre el ojo izquierdo, o cubra la lente del objetivo izquierdo con la mano. Mire con el ojo derecho, tire del anillo de enfoque dióptrico (situado en el ocular derecho) hacia el ojo para desbloquearlo y ajústelo. Gire el enfoque dióptrico hasta que el objeto quede enfocado. Seguidamente, empuje el anillo de enfoque dióptrico para dejarlo bloqueado a su medida. Anote el ajuste del objetivo por si necesitara volver a utilizarlo. A partir de ese momento, solo necesitará usar la rueda del enfoque central.



ACCESORIOS

Funda de transporte

La funda de transporte del Kaibab HD permite guardarlo protegido cuando no se está utilizando. La correa viene ya fijada a la funda.

Cubrelentes

El Kaibab HD incluye un protector de lluvia para las lentes de los oculares, así como cubrelentes de los objetivos que vienen fijados al binocular. Utilícelos para proteger las lentes cuando no lo esté usando.

Correa para el cuello

Fije el binocular a la correa.



1. Enhebre el extremo de la correa desde abajo hacia arriba a través de la fijación del binocular.

2. Sostenga la hebilla mientras enhebra en ella el extremo de la correa.

3. Ajuste el largo total y tire de la cincha hasta que la correa quede fija en el interior de la hebilla.

Nota: No ensarte una anilla metálica directamente en la fijación de la correa si va a fijar una anilla o un clip para montar otros accesorios. En su lugar, utilice bridas de nailon, tal y como se indica en las instrucciones del fabricante.

CUIDADO DE LAS LENTES

Para conservar la calidad óptica y la luminosidad del binocular Kaibab HD, mantenga las superficies de las lentes libres de suciedad, sustancias grasas y polvo.

Proteja las lentes cuando salga a la naturaleza

Utilice los cubrelentes y las fundas para oculares para proteger las lentes del binocular mientras no lo esté utilizando. Si las lentes quedan expuestas a humedad, deje quitados los cubrelentes para que los elementos ópticos se sequen por completo antes de guardar el binocular en su funda.

Mantenga las lentes limpias

Para disfrutar de una visión óptima con el binocular, limpie las lentes externas periódicamente:

- **Antes de frotar las lentes, retire el polvo o la arenilla que haya en la superficie.** Utilice un spray de aire a presión, un pincel de pelo de camello suave, o un cepillo óptico acrílico.
- **Limpie los borrones, las huellas digitales y la grasa de las pestañas.** Empañe las lentes con el aliento y límpielas con un paño no abrasivo especial para lentes.



Nota: Utilice líquido de limpieza de lentes o papel óptico para limpiar las lentes. No utilice nunca toallitas húmedas para el cutis, algodón denso ni paño de franela, ya que podría rayar la superficie de las lentes.

Precaución: El binocular no se ha diseñado para mirar al sol ni a ninguna fuente de luz intensa. Este tipo de uso podría dañar la retina y la córnea de los ojos, hasta el punto de poder llegar a causar ceguera.

LA GARANTÍA VIP

Fabricamos elementos ópticos con nuestro compromiso de la absoluta satisfacción de los usuarios. Por eso, los productos de Vortex están cubiertos por una garantía sin condiciones, y tenemos un compromiso VIP (Very Important Promise) con usted, una persona VIP.

Puede tener la seguridad de que si su binocular Kaibab HD sufre daños o tiene defectos, Vortex Optics lo reparará o lo sustituirá sin que a usted le cueste nada de dinero. Llame a Vortex Optics al 800-486-7839 para recibir una atención al cliente diligente, profesional y amable.



Vortex Optics
1 Vortex Drive
Barneveld, WI 53507, EE. UU.
service@vortexoptics.com

Visite ***vortexoptics.com*** si desea más información. Los clientes canadienses pueden informarse del servicio de atención al cliente en ***vortexcanada.net***.

Nota: La garantía VIP no cubre el extravío, el robo, los daños deliberados o los daños estéticos que no afecten al funcionamiento del producto.



KAIBAB[®]HD

© 2025 Vortex Optics

Las marcas registradas (®) y las marcas comerciales (TM) son propiedad de sus respectivos titulares.