



VMX-3T™

AMPLIFICADOR 3X



VMX-3T™

AMPLIFICADOR 3X

EL AMPLIFICADOR VMX-3T™

Gracias a su amplificación de 3x y su construcción duradera, el Vortex VMX-3T con montura basculante incluida es la opción ideal para alargar el alcance de un visor de punto rojo.



VMX-3T con montura basculante



VMX-3T con montura basculante

Para utilizar 1/3 inferior de coteo, fije la placa espaciadora entre la montura basculante y el VMX-3T.

VMX-3T™

AMPLIFICADOR 3X

MONTAJE DEL AMPLIFICADOR

Fije el VMX-3T en la montura basculante

Con ayuda de los tornillos incluidos con la unidad, fije el amplificador VMX-3T en la montura basculante. La lente del ocular y el botón de liberación deberían quedar orientados hacia el tirador.

Opciones de altura de montaje

Con ayuda de la montura basculante y la placa espaciadora (ambas incluidas), el VMX-3T puede montarse de dos maneras:

Altura de cotestigo absoluto con montura basculante

Deja el centro del elemento óptico del VMX-3T colocado a 37 mm de la superficie de la base. Esta posición deja la altura del punto en el centro absoluto de la imagen de la mira si se utiliza el cotestigo con las miras metálicas estándar de un AR-15. Si lo quiere utilizar a esta altura, **no** instale la placa espaciadora que viene con la unidad.

Altura de 1/3 inferior de cotestigo con montura basculante y placa espaciadora

Deja el centro del elemento óptico del VMX-3T colocado a 40 mm de la superficie de la base. Esta posición deja la altura del punto en el 1/3 inferior de la imagen de la mira si se utiliza el cotestigo con las miras metálicas estándar de un AR-15. Para colocarlo a esta altura, instale la placa espaciadora (incluida con la unidad) entre el VMX-3T y la montura basculante.



AJUSTES DEL VMX-3T

Centrado de la imagen

El VMX-3T es fácil de utilizar y no requiere ningún tipo de calibración especial de la mira: basta con calibrar el visor de punto rojo de la manera habitual y montar el VMX-3T para contar con un aumento 3x adicional.

Los tornillos de centrado del punto pueden utilizarse para ayudar a centrar el punto rojo en el campo de visión del VMX-3T. Una vez montado el VMX-3T delante del visor de punto rojo (hacia la culata, entre el usuario y el visor), es posible que el punto parezca estar descentrado cuando se mira a través del VMX-3T. Esta diferencia no afecta al punto de impacto. Si lo desea, puede utilizar los tornillos de centrado del punto para desplazar el punto arriba/abajo o a izquierda/derecha hasta que quede más centrado. *Si nota resistencia y llega al fin del recorrido de la rosca, no fuerce los tornillos.*

VMX-3T™

AMPLIFICADOR 3X



Nota: No es necesario centrar perfectamente el visor de punto rojo en el VMX-3T para que los disparos sean precisos. Una vez calibrado el elemento óptico primario del visor con sus propios ajustes, los ajustes que se hagan en el VMX-3T con ayuda de los tornillos de centrado no afectarán al punto de impacto.



Ajuste del enfoque

Utilice el anillo de enfoque para obtener una imagen nítida. Gire el anillo de enfoque hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que la imagen ofrezca la máxima nitidez posible.



VMX-3T™

AMPLIFICADOR 3X

Uso de la montura basculante

Para usar la montura basculante incluida, solamente hace falta pulsar el botón de liberación y desplazar el VMX-3T hacia un lado.



Botón de liberación de la
montura basculante



MANTENIMIENTO

Mantenga las lentes limpias

Limpie periódicamente las lentes externas para disfrutar de una visión óptima:

- Antes de frotar la lente, retire el polvo o la arenilla que haya en la superficie. Utilice un spray de aire a presión, un pincel de pelo de camello suave, o un cepillo óptico acrílico.
- Limpie los borrones, las huellas dactilares y la grasa de las pestañas. Empañe la lente con el aliento y límpiela con un paño* no abrasivo especial para lentes.

Nota:* No utilice nunca toallitas húmedas para el cutis, algodón denso ni paño de franela, ya que podría rayar la superficie de la lente. Utilice líquido para limpieza de lentes y papel óptico o un paño para limpiar lentes.

Lubricación

Todos los componentes del VMX-3T están lubricados de manera permanente, de manera que no es necesario utilizar ningún lubricante.

Almacenamiento

Si es posible, evite guardar el VMX-3T durante periodos prolongados expuesto a la luz solar directa o en un lugar donde la temperatura sea muy alta. Con el paso del tiempo, las altas temperaturas prolongadas podrían afectar a los lubricantes internos.

VMX-3T[™]

AMPLIFICADOR 3X

LA GARANTÍA VIP

Fabricamos elementos ópticos con nuestro compromiso de la absoluta satisfacción de los usuarios. Por eso, los productos de Vortex están cubiertos por una garantía sin condiciones, y tenemos un compromiso VIP (Very Important Promise) con usted, una persona VIP.



Puede tener la seguridad de que si su VMX-3T sufre daños o tiene defectos, Vortex Optics lo reparará o lo sustituirá sin que a usted le cueste nada de dinero. Llame a Vortex Optics al 800-486-7839 para recibir una atención al cliente diligente, profesional y amable.

Vortex Optics
1 Vortex Drive
Barneveld, WI 53507, EE. UU.
service@vortexoptics.com

Visite ***vortexoptics.com*** si desea más información. Los clientes canadienses pueden informarse del servicio de atención al cliente en ***vortexcanada.net***.

Nota: No intente desmontar ningún componente de la unidad. La garantía VIP no cubre el robo, el extravío ni los daños deliberados al producto.

VORTEX[®]

THE FORCE OF OPTICS[®]

#VMX-3T-12A

© 2025 Vortex Optics

Las marcas registradas (®) y las marcas comerciales (TM) son propiedad de sus respectivos titulares.