



MANUAL DEL PRODUCTO

VIPER[®] HD

TELESCOPIO TERRESTRE

ESPECIFICACIONES

AUMENTOS X DIÁMETRO DE LENTE

11-33x50

CAMPO DE VISIÓN	Lineal a 1000 m / 1000 yardas	61 m – 32 m (182' – 95')
	Angular	3,5° - 1,8°
ENFOQUE CORTO		2,7 m (9,0')
ALIVIO OCULAR		16,0 mm – 19,0 mm
LONGITUD	En ángulo	262 mm (10,3")
	Recto	279 mm (11,0")
PESO	En ángulo	788 g (27,8 onzas)
	Recto	777 g (27,4 onzas)
	En ángulo	
	Recto	

Las imágenes son meramente ilustrativas. El producto podría ser ligeramente diferente al que se muestra aquí.

TELESCOPIO TERRESTRE VIPER® HD

La movilidad siempre es una ventaja táctica en la naturaleza, y la versatilidad de este telescopio terrestre lo convierte en una herramienta ideal para días de caza en movimiento continuo. Es ligero y compacto, y cuenta con un pie apto para el sistema de trípode Arca-Swiss: el Viper® HD 11-33x50 se monta y se guarda en un instante. El control de enfoque doble ofrece la precisión de visión necesaria para escoger la pieza exacta entre la manada o en el hábitat. Gracias a su sistema óptico de alta definición (HD) de claridad excepcional, es el telescopio terrestre ideal tanto para viajes de caza como para salidas en su zona de residencia habitual.



CÓMO FUNCIONA EL TELESCOPIO TERRESTRE VIPER® HD Y PREPARACIÓN PARA EL PRIMER USO

Monte el ocular

Si desea utilizar la funda de neopreno que se incluye con el producto, póngala en el telescopio antes de montar el ocular. Antes de montar el ocular, retire cualquier tapa o funda que pudiera interferir con la colocación del ocular en el cuerpo del telescopio. Tenga el cubrelentes exterior a mano para proteger la lente cuando el telescopio terrestre Viper® HD no esté en uso.

1. **Para montar el ocular**, insértelo en el cuerpo del telescopio y gírelo hacia la derecha con ayuda del anillo de bloqueo hasta que quede fijado (cuando deje de girar).
2. **Para desmontar el ocular**, sujételo por el anillo de bloqueo y gire el ocular hacia la izquierda.

Nota: Para instalar o quitar el ocular, utilice únicamente el anillo de bloqueo. Si hiciera girar el anillo de aumentos o el ocular, podría dañar la rosca del telescopio y los componentes internos. El usuario puede sostener el ocular en su sitio mientras lo aprieta para que las marcas de los aumentos queden en la orientación deseada.



PASO 1

Inserte el ocular en el cuerpo



PASO 2

Gire el anillo de bloqueo hacia la derecha hasta que quede ajustado

Monte el telescopio terrestre Viper® HD

Fije el Viper® HD en un trípode o en una montura para ventana de coche a fin de que quede en una posición estable. El Viper® HD viene equipado con una montura de trípode compatible con el sistema Arca-Swiss y funciona con cualquier trípode o montura para ventana de coche compatibles con Arca-Swiss sin necesidad de usar una placa de liberación rápida. La montura de trípode del Viper® HD también puede fijarse en cualquier trípode o montura para ventana de coche que utilice un paso de rosca de 1/4"-20. Simplemente hay que enroscar la placa de liberación rápida compatible en la parte inferior de la montura de trípode del telescopio.



El pie de trípode es compatible con el sistema Arca-Swiss, y permite montarlo en un cabezal de trípode Arca-Swiss sin necesidad de usar placas adicionales. También tiene la opción de recurrir a una placa de montaje con rosca de 1/4"-20 para utilizar otro tipo de trípode.

Ajuste de los aumentos

Para cambiar los aumentos del telescopio, solo hace falta girar el anillo de ajuste de los aumentos:

- Si desea subir los aumentos, gire el anillo de aumentos hacia la derecha.
- Si desea bajar los aumentos, gire el anillo de aumentos hacia la izquierda.

Precaución: Nunca mire directamente al sol (ni a ningún tipo de luz intensa) con el telescopio terrestre Viper® HD. Podría sufrir daños permanentes en la vista.



Ajuste del enfoque

Una vez establecidos los aumentos, lo normal es que tenga que volver a ajustar el enfoque. Para ajustar el enfoque:

- Gire lentamente la rueda de enfoque rápido hasta que el blanco quede casi enfocado.
- Gire la rueda de enfoque fino para poder apreciar los detalles más finos.

Este proceso de enfoque en dos pasos no solo permite apreciar los detalles decisivos, sino que además permite ver sin fatiga visual.



Ajuste del ocular

El ocular ajustable del telescopio terrestre Viper® HD puede alejarse o acercarse al cuerpo del telescopio para facilitar una visión de campo completo. El ocular ajustable facilita una visión cómoda para personas con diferentes complejiones, así como para el uso con gafas o sin ellas. Para acercar el ocular al cuerpo del telescopio, gírelo hacia la derecha. Para alejar el ocular del cuerpo del telescopio, gírelo hacia la izquierda.



MANTENIMIENTO

Limpieza

El telescopio terrestre Viper® HD requiere poco mantenimiento periódico, aparte de limpiar de vez en cuando las lentes exteriores. Para limpiar el exterior, puede utilizar un paño suave. Cuando limpie las lentes, asegúrese de utilizar productos específicos para su uso en lentes ópticas con revestimiento.

- Antes de frotar la superficie de las lentes, sople sobre ellas para retirar el polvo o las partículas que pudieran tener.
- Puede echarles el aliento, o utilizar una cantidad mínima de agua o alcohol puro para facilitar la limpieza de las manchas de agua seca más pertinaces.

Lubricación

Todos los componentes del telescopio están lubricados de manera permanente, de manera que no es necesario utilizar ningún lubricante.

Nota: Aparte del ocular, no intente desmontar ningún otro componente del telescopio. Si desmonta el telescopio, la garantía podría quedar invalidada.

Almacenamiento

Si es posible, evite guardar el telescopio expuesto a luz solar directa o en lugares muy calientes durante periodos prolongados.

AVISO

Aviso de marca de patente virtual de Vortex Optics

Este producto puede estar protegido por patentes de Vortex Optics en EE. UU. y en el resto del mundo. El sitio web de <http://vtx.legal> se proporciona en cumplimiento de las provisiones de marca de patente virtual en diferentes jurisdicciones, incluidas las provisiones de marca de patente virtual de la ley de inventos de Estados Unidos (America Invents Act) y como aviso en virtud del código estadounidense 35 U.S.C. §287(a). Visite la página <http://vtx.legal> para ver listas de productos que podrían estar cubiertos por una o varias patentes o solicitudes de patentes publicadas en EE. UU. o en el resto del mundo.



GARANTIA VIP®

NUESTRO COMPROMISO INCONDICIONAL CON USTED.

Nos comprometemos a reparar o sustituir el producto.
Absolutamente gratis.

- ▶ **Sin límites.**
- ▶ **Sin condiciones.**
- ▶ **Garantía de por vida.**

No tiene que registrarse, ni guardar la caja ni el recibo para ejercer la garantía.

Encontrará más información en VortexOptics.com
service@VortexOptics.com • +1-800-4867839

***Nota:** La garantía VIP® no cubre el extravío, el robo, los daños deliberados o los daños estéticos que no afecten al funcionamiento del producto.*

Encontrará la versión más actualizada del manual en VortexOptics.com



M-00382-0

© 2025 Vortex Optics

Las marcas registradas (®) y las marcas comerciales (TM) son propiedad de sus respectivos titulares. Pendiente de patente